


1 BRANCHEZ



- 1 Reliez vos périphériques USB
- 2 Branchez le tiroir caisse derrière l'imprimante ticket (optionnel)
- 3 Reliez l'ordinateur à votre modem internet, ou «box internet», avec un câble Ethernet (non fourni)
- 4 Reliez l'alimentation à l'ordinateur, puis 5 branchez la sur une prise électrique.
- 5 Si vous avez l'onduleur (optionnel), branchez l'alimentation de la «box internet» et de l'ordinateur sur «UPS & Surge Protection»



Pensez à garder vos emballages, ils sont nécessaires pour la garantie.